

BAR Pro3


corega

クイック設定ガイド

フレッツ・ADSL/Bフレッツ (PPPoE) 編

STEP 1 モデム、パソコンとルーターをつなごう

つなぎかた例



・すでにインターネットにつないでいる場合は、ルーターをつなぐ前にコレガのホームページにアクセスして、本製品の取扱説明書をあらかじめダウンロードしておくことをおすすめします。

・次からは、フレッツ・ADSL/Bフレッツに加入してはじめてつなぐお客様を対象とした説明です。すでにフレッツ・ADSL/Bフレッツをお使いのお客様は、あらかじめ、裏面の「Q&A」「ルーターの設定ユーティリティが表示されない」「すでにフレッツ・ADSL/Bフレッツに接続している場合は」をご覧ください。

・その後、本製品の接続、設定をSTEP1から始めてください。


・本製品をすでにご使用の場合は、裏面をご覧ください。工場出荷時の状態に戻してからお使いください。

STEP 1 準備 パソコンの準備をしよう

パソコンに「LANポート」が付いているか確認しましょう。
本製品との接続用のLANケーブルを用意しましょう。


STEP 2 接続

本製品につなぐモデム、パソコンなどの電源をすべて切っておきます。



- ① 本製品の4つのLANポートのいずれかにLANケーブルをつなぎましょう。
- ② パソコンのLANポートにLANケーブルをつなぎましょう。

STEP 3 接続



- ③ 本製品のWANポートにLANケーブルをつなぎましょう。
- ④ モデムまたはメディアコンバータのLANポートにLANケーブルをつなぎましょう。
※モデムと回線をモジュラーケーブルでつないでおきましょう。

インターネットにつながらないときは、
裏面の「困ったときは」をご覧ください。


お願い

本製品やつなごうとする機器（パソコン、モデムなど）の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。

このガイドは、Internet Explorer 6.0、Windows XP Service Pack 1 を例に説明しています。ご使用のOSや機器によって、画面や手順が異なる場合があります。

➡ Yahoo! BBまたはCATV (DHCP) は裏面へ


STEP 4 接続



⑤ ⑥ ⑦ モデム、本製品の順で、ACアダプターをつなぎましょう。電源が入ります。

STEP 5 確認

確認しよう




前面のPower、WAN側、LAN側両方の100M、Link/ActのLEDが点灯していれば、モデム、パソコンと正しくつなぐことができます。続けてSTEP2にお進みください。
※通信中の場合はLink/Act LEDが点滅します。
※100M LEDは、100M対応のLANポートにつないでいない場合点灯します。
お客様のお使いの機器の環境によって、点灯しない場合があります。

STEP 2 Internet Explorerを起動しよう

1 起動 パソコンの電源を入れて、Internet Explorerを起動しよう

2 入力 ルーターに通信できるよう準備をしよう



3 閉じる Internet Explorerを終了しよう

STEP 3 プロバイダーの情報を入力しよう


・プロバイダーの情報を入力するパソコンにセキュリティソフト（ウイルス駆除ソフト、ファイアウォールソフトなど）がインストールされていると、次のとおりにつなぐことができない場合があります。その場合は、セキュリティソフトを一時的に停止させて、インターネットにつながってからお使いください。

1 起動 Internet Explorerを起動しよう


2 入力 アドレス 192.168.1.1

●Internet Explorerのアドレス入力欄に「192.168.1.1」と入力しましょう

3 入力




4 クリック




5 選択 「次へ」をクリックしよう

6 入力 「PPPoE (FLETSシリーズ)」を選ぼう





7 入力 プロバイダーの情報を入力しよう



※1: プロバイダーによって「アカウント」「ユーザーアカウント」と名前が違う場合があります。
※2: プロバイダーによって形式が違うことがあります。
※3: ここで入力するパスワードは、インターネットにつながるためのパスワードです。メール送受信用のパスワードを入力しないでください。
※4: パスワードは、「●」または「*」で表示されます。

8 テスト 通信テストをしてみよう



9 閉じる a

これでOK! さっそくホームページを見てみよう!

コレガにアクセス! <http://www.corega.co.jp/>

BAR Pro3

corega

クイック設定ガイド

Yahoo! BBまたはCATV (DHCP) 編

インターネットにつながらないときは、
「困ったときは」をご覧ください。

お願い


本製品やつなごうとする機器 (パソコン、モデム
など) の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項
を守って正しくお使いください。

このガイドは、Internet Explorer 6.0、Windows
XP Service Pack 1 を例に説明しています。
ご使用のOSや機器によって、画面や手順が異なる
ことがあります。

→ フレッツ・ADSL/Bフレッツ (PPPoE) は裏面へ

モデム、パソコンとルーターをつなぐだけ!!

つなぎかた例




- すでにインターネットにつないでいる場合は、ルーターをつなぐにコレガのホームページにアクセスして、本製品の取扱説明書をあらかじめダウンロードしておくことをおすすめします。
- Yahoo! BBモデムの場合は、本製品とLANケーブルをつなぐだけでお使いになれます。
- このガイドでは、Yahoo! BBでの設定を説明していますが、CATV (DHCP) でもこの手順でお使いになれます。ただし、CATVによっては、手順が異なる場合があります。
- 本成因をすでにご使用の場合は、この面の「設定をもとに (工場出荷時の状態に) 戻したい」をご覧ください。

1 準備 パソコンの準備をしよう

パソコンに「LANポート」が付いているか確認しましょう。
本製品との接続用のLANケーブルを用意しましょう。


2 接続

本製品につなぐモデム、パソコンなどの電源をすべて切っておきます。




- ① 本製品の4つのLANポートのいずれかにLANケーブルをつなぎましょう。
- ② パソコンのLANポートにLANケーブルをつなぎましょう。

3 接続




- ③ 本製品のWANポートにLANケーブルをつなぎましょう。
- ④ Yahoo! BBモデムの「PC」または「ENET」ポートにLANケーブルをつなぎましょう。(Yahoo! BBモデムと回線をモジュラーケーブルでつないでおきます。Yahoo! BBモデムと電話機もつないでおきます。)

4 接続



⑤ ⑦ Yahoo! BBモデム、本製品の順で、ACアダプターをなましましょう。
電源が入ります。

5 確認 確認しよう




前面のPower、WAN側、LAN側両方の100M、Link/ActのLEDが点灯していれば、Yahoo! BBモデム、パソコンと正しくつなぐことができます。
※通信中の場合はLink/Act LEDが点滅します。
※100M LEDは、100M対応のLANポートにつないで場合点灯します。お客様のお使いの環境によって、点灯しない場合があります。


Q&A 困ったときは

さらに詳しいQ&A情報や機能説明
が必要な場合は、コレガのホームペー
ジより取扱説明書をダウンロードし
てください。うまくいかないときには、
取扱説明書もあわせてご覧ください。

「取扱説明書」ボタンをクリックすると、
と、コレガのホームページにアクセス
して、取扱説明書を手取できます。




・コレガのホームページでは、
製品に関する最新情報をお知らせ
しています。
コレガのホームページの「よく
あるお問い合わせ」をアクセス
してみてください。



Q&A ルーターと通信ができない

正しくつながれているか、次の点を確認してみてください。

- アドレス (192.168.1.1) を正しく入力しましたか?
- ルーターと通信できるようInternet Explorerが正しく準備ができていますか?
Internet Explorerでプロキシサーバーを使うようになっていると、ユーティリティが表示されません。
次の手順で再確認してみてください。
- ① 「ツール」メニュー→「インターネットオプション」をクリックします。
- ② 「インターネットオプション」画面で、「接続」タブをクリックし、「LANの設定」ボタンをクリックします。
- ③ 「ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定」画面で、次の部分を確認します。



このチェックマーク
が外れているか確認
しましょう

くすでにフレッツ・ADSL/Bフレッツにつないでいる場合は
これまでパソコンにADSLモデムなどで直接フレッツ・ADSL/B
フレッツにつないでいた場合は、次の点を確認してみてください。
□ Windows XPで、プロバイダーの情報が入力されていますか?

Windows XPの「コントロールパネル」→「ネットワーク接続」
で、「広帯域」の情報が入力されていると、ルーターに通信で
きません。次の手順で削除してください。



- ①ここをクリック!
※ここでは例として接
続名を「core-net」
としています。
- ②「削除」をクリック!

□ 「フレッツ接続ツール」を使用していないか?
NTTより配布されている「フレッツ接続ツール」を使って、フ
レッツ・ADSL/Bフレッツにつなぐようになっていると、ルーター
に通信できません。「フレッツ接続ツール」を削除してくださ
い。

おことわり

・Windows®XP Service Pack 1は、Microsoft®Windows®XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1またはMicrosoft®Windows®XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1のいずれかを指します。
・coregaは、株式会社コレガの登録商標です。
・Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
・フレッツは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。
・Yahoo!とYahoo!のロゴマークは、米国ヤフーの登録商標または商標であり、ヤフー株式会社はこれに関する権利を保有しています。

・その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
・本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

©2003 株式会社コレガ

2003年7月 Rev.A 初版
2004年4月 Rev.B 第二版

これでOK! さっそくホームページを見てみよう!

コレガに
アクセス!

<http://www.corega.co.jp/>